

katettu vaunu XL

käyttöohjeet

| | | |
|---------------------|--------------------------|---|
| omamassa 550 kg | kokonaismassa 1500 kg | lavan mitat (P/L/K) 425 / 183 / 170 cm |
| kantavuus 950 kg | jarrut kyllä | kokonaismitat (P/L) 590 / 235 cm |



Kiinnitys vetoautoon

1. Nosta peräkärryn kuulakytkimen kahva ylös ja nosta kuulakytkin vetokoukun päälle, tai laske se alas perävaunun nokkapyörää hyödyntäen. Kuulakytkin lukittuu vetokoukkuun, kun kahva laskeutuu vaakatasoon. Varmista aina käsin, että kuulakytkin on lukittunut vetokoukkuun.
2. Nosta perävaunun nokkapyörä ääriasentoon ylös veiviä pyörittämällä. Käännä samalla pyörää oikeaan asentoon, jotta rengas lukittuu varren uriin ja estyy näin pyörimästä. Löysää nokkapyörän varren lukitusta ja nosta koko nokkapyörän varsi ylös ääriasentoon. Kiristä varren lukitus.
3. Kiinnitä varmuusvaijeri ensisijaisesti sille tarkoitettuun kohtaan, joka on usein vetokoukun rungossa oleva kiinnityspiste.
4. Kytke valojen sähköjohto vetoauton pistokkeeseen. Käytä tarvittaessa tarvikelaukussa olevaa adapteria. Varmista adapterin oikea asento ennen kiinnitystä. Varmista valojen toimivuus.
5. Vapauta käsijarru.
6. Varmista liikkeelle lähtiessäsi, että kaikki perävaunun pyörät pyörivät.

Kuormaaminen

1. Laske sivutuet alas ja lukitse ne paikoilleen.
2. Vapauta takaovien salvat ja lukitse ovet sivuille.
3. Kiinnitä kuorma sidontaliinoin huolellisesti perävaunun sidontalennejä hyödyntäen.
4. Käännä takaovet kiinni ja lukitse ne huolellisesti kiinnityssalvoilla.
5. Nosta sivutuet ylös ja lukitse ne paikoilleen.

Jos käytät kippavaaa lavaa, toimi seuraavalla tavalla:

1. Vapauta takaovien salvat ja lukitse ovet sivuille.
2. Varmista, että sivutuet ovat yläasennossa lukittuna.
3. Avaa lavan edessä ulkopuolella olevat kippavaan rungon lukitussalvat.
4. Laske lava maahan asti veiviä pyörittämällä.