

venetraileri XL

käyttöohjeet

omamassa 735 kg	kokonaismassa 2700 kg	veneen pituus 600 - 770 cm
kantavuus 2060 kg	jarrut kyllä	kokonaismitat (P/L) 800 / 232 cm



Kiinnitys vetoautoon

1. Nosta peräkärryn kuulakytkimen kahva ylös ja nosta kuulakytkin vetokoukun päälle, tai laske se alas perävaunun nokkapyörää hyödyntäen. Kuulakytkin lukittuu vetokoukkuun, kun kahva laskeutuu vaakatasoon. Varmista aina käsin, että kuulakytkin on lukittunut vetokoukkuun.
2. Nosta perävaunun nokkapyörä ääriasentoon ylös veiviä pyörittämällä. Käännä samalla pyörää oikeaan asentoon, jotta rengas lukittuu varren uriin ja estyy näin pyörimästä. Löysää nokkapyörän varren lukitusta ja nosta koko nokkapyörän varsi ylös ääriasentoon. Kiristä varren lukitus.
3. Kiinnitä varmuusvajeri ensisijaisesti sille tarkoitettuun kohtaan, joka on usein vetokoukun rungossa oleva kiinnityspiste.
4. Kytke valojen sähköjohto vetoauton pistokkeeseen. Käytä tarvittaessa tarvikelaukussa olevaa adapteria. Varmista adapterin oikea asento ennen kiinnitystä. Varmista valojen toimivuus.
5. Vapauta käsijarru.
6. Varmista liikkeelle lähtiessäsi, että kaikki perävaunun pyörät pyörivät.

Peruutus veteen

1. Irrota sähköjohto vetoautosta.
2. Avaa takavalojen alta tukivarresta löytyvä salpa ja käännä takavalot sivuille.
3. Peruuta traileri veteen sopivaan syvyyteen, jotta veneen lasku tai nosto onnistuu helposti.
4. Lukitse auton käsijarru.

Veneen nosto

1. Vapauta nostoliina vinssiä pyörittämällä, vedä liina trailerin perään asti ja kiinnitä se veneeseen. Veneen keula tulee siirtää vedessä trailerin perään kiinni.
2. Nosta vene hitaasti ylös vinssillä ja varmista koko ajan, että se ohjautuu oikein trailerin rullien päälle. Säädä sivutuet oikeaan korkeuteen ensin silmämääräisesti ja noston aikana tarkemmin. Sivutuet on säädetty oikein, kun ne tukevat venettä tasaisesti ja vene on suorassa.
3. Kiinnitä vene traileriin huolellisesti veneliinoilla. Vinssi ei ole riittävä lukitusväline.

Veneen lasku

1. Peruuta traileri veteen yllä olevan ohjeen mukaisesti.
2. Irrota veneliinat.
3. Laske vene hitaasti veteen vinssiä käyttäen. Varmista, että vene laskeutuu veteen oikein ja että veneen pohja tai moottori eivät kosketa pohjaa.
4. Irrota vetoliina veneestä, kun vene on laskettu kokonaan veteen.