

katettu vaunu M+

käyttöohjeet

omamassa 390 kg	kokonaismassa 1000 kg	lavan mitat (P/L/K) 325 / 152 / 160 cm
kantavuus 610 kg	jarrut kyllä	kokonaismitat (P/L) 500 / 207 cm



Kiinnitys vetoautoon

1. Nosta peräkärryn kuulakytken kahva ylös ja nosta kuulakytkin vetokoukkuun päälle, tai laske se alas perävaunun nokkapyörää hyödyntäen. Kuulakytkin lukittuu vetokoukkuun, kun kahva laskeutuu vaakatasoon. Varmista aina käsin, että kuulakytkin on lukittunut vetokoukkuun.
2. Nosta perävaunun nokkapyörä ääriasentoon ylös veiviä pyörittämällä. Käännä samalla pyörää oikeaan asentoon, jotta rengas lukittuu varren uriin ja estyy näin pyörimästä. Löysää nokkapyörän varren lukitusta ja nosta koko nokkapyörän varsi ylös ääriasentoon. Kiristä varren lukitus.
3. Kiinnitä varmuusvaijeri ensisijaisesti sille tarkoitettuun kohtaan, joka on usein vetokoukkuun rungossa oleva kiinnityspiste.
4. Kytke valojen sähköjohto vetoauton pistokkeeseen. Käytä tarvittaessa tarvikelaukussa olevaa adapteria. Varmista adapterin oikea asento ennen kiinnitystä. Varmista valojen toimivuus.
5. Vapauta käsijarru.
6. Varmista liikkeelle lähtiessäsi, että kaikki perävaunun pyörät pyörivät.

Kuormaaminen

1. Avaa kuomun takaoven lukitussalvat ja nosta ovi ylös.
2. Vapauta takalaidan lukitussalvat ja laske takalaita alas.
3. Kiinnitä kuorma sidontaliinoin huolellisesti perävaunun sidontalenkkejä hyödyntäen.