

## katettu vaunu S+

## käyttöohjeet

omamassa 280 kg	kokonaismassa 1000 kg	lavan mitat (P/L/K) 258 / 128 / 140 cm
kantavuus 720 kg	jarrut kyllä	kokonaismitat (P/L) 395 / 177 cm



### Kiinnitys vetoautoon

1. Nosta peräkärryn kuulakytken kahva ylös ja nosta kuulakytkin vetokoukkuun päälle, tai laske se alas perävaunun nokkapyörää hyödyntäen. Kuulakytkin lukittuu vetokoukkuun, kun kahva laskeutuu vaakatasoon. Varmista aina käsin, että kuulakytkin on lukittunut vetokoukkuun.
2. Nosta perävaunun nokkapyörä ääriasentoon ylös veiviä pyörittämällä. Käännä samalla pyörää oikeaan asentoon, jotta rengas lukittuu varren uriin ja estyy näin pyörimästä. Löysää nokkapyörän varren lukitusta ja nosta koko nokkapyörän varsi ylös ääriasentoon. Kiristä varren lukitus.
3. Kiinnitä varmuusvaijeri ensisijaisesti sille tarkoitettuun kohtaan, joka on usein vetokoukkuun rungossa oleva kiinnityspiste.
4. Kytke valojen sähköjohto vetoauton pistokkeeseen. Käytä tarvittaessa tarvikelaukussa olevaa adapteria. Varmista adapterin oikea asento ennen kiinnitystä. Varmista valojen toimivuus.
5. Vapauta käsijarru.
6. Varmista liikkeelle lähtiessäsi, että kaikki perävaunun pyörät pyörivät.

### Kuormaaminen

1. Avaa kuomun lukitussalvat ja nosta kuomu ylös.
2. Vapauta takalaidan lukitussalvat ja käännä takalaita auki.
3. Kiinnitä kuorma sidontaliinoin huolellisesti perävaunun sidontalennejä hyödyntäen.