

katettu vaunu S

käyttöohjeet

omamassa 210 kg	kokonaismassa 750 kg	lavan mitat (P/L/K) 265 / 125 / 133 cm
kantavuus 520 kg	jarrut ei	kokonaismitat (P/L) 412 / 167 cm



Kiinnitys vetoautoon

1. Nosta peräkärryn kuulakytken kahva ylös ja nosta kuulakytkin vetokoukun päälle, tai laske se alas perävaunun nokkapyörää hyödyntäen. Nosta samalla varmuusvajjeri vetokoukun yli. Kuulakytkin lukittuu vetokoukkuun, kun kahva laskeutuu vaakatasoon. Varmista aina käsin, että kuulakytkin on lukittunut vetokoukkuun.
2. Nosta perävaunun nokkapyörä ääriasentoon ylös veiviä pyörittämällä. Käänä samalla pyörää oikeaan asentoon, jotta rengas lukittuu varren uriin ja estyy näin pyörimästä. Löysää nokkapyörän varren lukitusta ja nosta koko nokkapyörän varsi ylös ääriasentoon. Kiristä varren lukitus.
3. Kytke valojen sähköjohto vetoauton pistokkeeseen. Käytä tarvittaessa tarvikelaukussa olevaa adapteria. Varmista adapterin oikea asento ennen kiinnitystä. Varmista valojen toimivuus.
4. Varmista liikkeelle lähtiessäsi, että kaikki perävaunun pyörät pyörivät.

Kuormaaminen

1. Vapauta salvat ennen kuorman nostoa ja lukitse ne huolellisesti ajon ajaksi. Kuomu pysyy auki ollessaan itsestään ylhäällä.
2. Etu- ja takalaidan voi poistaa avaamalla lukitussalvat, poistamalla pikalukolliset saranatapit ja nostamalla laidan pois paikaltaan.
3. Lavan kippaamiseksi, vapauta ensin lukitussalvat lavan etuosan ulkopuolelta.
4. Kiinnitä kuorma sidontaliinoin huolellisesti perävaunun sidontalenkkejä hyödyntäen.