

katettu vaunu XS

käyttöohjeet

omamassa 110 kg	kokonaismassa 550 kg	lavan mitat (P/L/K) 144 / 94 / 63 cm
kantavuus 440 kg	jarrut ei	kokonaismitat (P/L) 245 / 139 cm



Kiinnitys vetoautoon

1. Nosta peräkärryn kuulakytkimen kahva ylös ja nosta kuulakytkin vetokoukun päälle, tai laske se alas perävaunun nokkapyörää hyödyntäen. Nosta samalla varmuusvaijeri vetokoukun yli. Kuulakytkin lukittuu vetokoukkuun, kun kahva laskeutuu vaakatasoon. Varmista aina käsin, että kuulakytkin on lukittunut vetokoukkuun.
2. Nosta perävaunun nokkapyörä ääriasentoon ylös veiviä pyörittämällä. Käännä samalla pyörää oikeaan asentoon, jotta rengas lukittuu varren uriin ja estyy näin pyörimästä. Löysää nokkapyörän varren lukitusta ja nosta koko nokkapyörän varsi ylös ääriasentoon. Kiristä varren lukitus.
3. Kytke valojen sähköjohto vetoauton pistokkeeseen. Käytä tarvittaessa tarvikelaukussa olevaa adapteria. Varmista adapterin oikea asento ennen kiinnitystä. Varmista valojen toimivuus.
4. Varmista liikkeelle lähtiessäsi, että kaikki perävaunun pyörät pyörivät.

Kuormaaminen

1. Vapauta salvat ennen kuorman nostoa ja lukitse ne huolellisesti ajon ajaksi.
2. Takalaidan saa laskettua alas avaamalla lukitussalvat.
3. Kiinnitä kuorma tarvittaessa sidontaliinoin, jotta tavarat eivät pääse liikkumaan lavalla.